
Fersenspornbereich freilegen



1

Fersenspornbereich mit einem
Messer ausschneiden.



2

Bei 450 °C Heißluftfönentemperatur
den Fersenspornbereich gleichmäßig
erwärmen.



3

Wenn das Material
leicht schrumpft, ist die
richtige Temperatur erreicht.



4

Das Unterbezugsmaterial kann einfach
abgezogen werden. Der Fersenspornbereich
ist somit freigelegt.



5

Abkühlen lassen. Fertig!