
Oberdecke mit individueller Pelotte aufkleben



1

Empfohlene Einstellung des
Heißluftfönes: 450 °C



2

Einlagenrohling leicht anwärmen.



3

Oberdecke gleichmäßig erwärmen,
bis diese zu glänzen beginnt.



4

Falls gewünscht:
Pelotte individuell setzen.



5

Oberdecke mit dem Rohling durch
festes Andrücken verkleben.
Fertig!